YamaKi



取扱説明書 (Ver.1.0)

1 はじめに

TabVU は、最大 8ch の音声信号を ASIO 対応オーディオインターフェース、デジタ ルミキサーからタブレット PC に取り込み、ソフトウェア上でアナログ VU/ピーク/ オーバーインジケーター表示を行います。

音声信号は、接続する機器によりアナログ/デジタルどちらでも対応することがで きます(混在も可能)。

- 2 構成
 - Windows タブレット PC(Microsoft Surface または同等品を推奨)またはWindows PC
 - Windows 10
 - Intel Core m3 以上のプロセッサー
 - 4GB 以上のメモリー
 - 1920×1080 以上のディスプレイ
 - ASIO 対応オーディオインターフェース、デジタルミキサー
- 3 セットアップ
 - 3.1 TabVU のインストール
 - 製品の USB メディアをインストールする PC の USB コ ネクタに差し込みます。



 マウントしたリムーバブルメディア を開いて、インストーラー (Setup.exe)をダブルクリックしま す。画面の指示に従ってインストール を行います。



TabVU のインストールは1台の PC に対してのみ行うことができます。
 注意 インストール後は他の PC へのインストールが不可となりますのでご注意ください。

3.2 オーディオインターフェースの接続

 PC に ASIO 対応オーディオインターフェース を接続します。
 ※オーディオインターフェースのドライバー は事前にインストールを行ってください(接続 する機器の取扱説明書をご確認ください)。



3.3 起動·初期設定

① デスクトップのショートカットから TabVU を起動してください。



② 設定画面から「デバイス選択」 画面を表示してプルダウンメ ニューから使用する機器を選 択してください。

^{ター数} 4 ・ 「F VUメーターを表示する Frictage ASIO デバイスを選択 ×	デバイス選択 チャンネル指定
デバイス スピーカー(Conexant ISST Audio) Voicemeeter Virtual ASIO スピーカッ(Conexant ISST Audio number of channels: Input: U, output: 2 Buffer Size: 405 Sample Rate: 0 Hz	基準レベル設定 色設定

「チャンネル設定」画面を表示して、VUメーターを動作させる機器のチャンネルを選択します。

チャンネル指定																														×
												De	vice	Cha	Inne	1														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
METER 1	æ	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	с	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	с	С	С	С	С	C.
METER 2	С	(C	С	C	С	С	С	С	С	0	C	С	С	С	C	С	C	С	С	С	С	0	С	С	С	С	C	С	e.
METER 3	C	С	(С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	0
METER 4	С	С	С	(С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	0
METER 5	С	С	С	С	(С	С	С	С	С	С	С	с	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С	С	С	0
METER 6	С	С	С	С	С	(С	С	С	С	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С	C	С	С	0
METER 7	C	С	С	С	С	С	(С	С	С	С	С	с	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	с	С	С	С	e.
METER 8	C	С	С	С	C	С	С	(С	С	0	С	С	С	C	С	С	С	С	С	C	С	0	С	С	С	С	C	С	e.
													•••																	

4 基本操作(メーター表示画面)



4.2 VU メーターの動作開始/停止



4.3 設定画面の表示



設定ボタン:設定画面を表示してアプリケーションを設定します(VU メーター動作中は設定画面を表示できません)。

4.4 アプリケーションの終了

終了ボタン: TabVU を終了します(VU メーター動作中は終了できま
 せん)。

- 5 アプリケーション設定
 - 5.1 メイン設定画面



- 5.2 全体表示設定
 - ① メーター表示チャンネル数切り替え(4ch/8ch)
 - VUメーター表示設定
 - VU メーター表示 ON/OFF
 - 指針形状







スケール太さ(1~5)



- ③ ピークメーター表示設定
 - ピークメーター表示 ON/OFF
 - ピークホールド時間設定(なし・2 秒・4 秒)
- ④ 色設定







5.3 チャンネル毎の設定

- チャンネル名
- オーバーインジケーター表示 ON/OFF
- オーバーインジケーター閾値
- メーター個別の色設定



レークメーターを表示する –
 ピークホールド
 2秒 ▼

5.4 デバイス選択

接続されているオーディオインターフェ ースがプルダウンメニューに表示されます。 VU メーターを動作させる機器を選択しま す。プロパティボタンから機器の設定を確 認・設定できます(設定項目は機器により異 なります)。

※機器によって異なります

メーター表示の描画に欠けや遅れがある場合は、プ ロパティボタンからの機器設定でバッファーサイズを 大きく設定すると改善することがあります。

5.5 チャンネル指定

VU メーターを動作させるチャンネルを選択します。

チャンネル指定																														×
												De	vice	Cha	nne	1														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
METER 1	۲	с	¢	С	С	С	С	С	С	с	¢	С	¢	¢	с	с	С	с	С	C	¢	С	с	С	с	¢	¢	¢	С	С
METER 2	C	(C	C	0	C	0	C	С	С	C	C	0	C	C	С	C	С	С	C	C	C	С	С	С	С	С	C	0	С
METER 3	C	С	(С	С	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С
METER 4	C	С	С	(С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
METER 5	C	С	С	С	۲	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	с
METER 6	C	С	С	С	С	(С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С	С	С	С	С	С	С	С	С
METER 7	С	С	С	С	С	С	۲	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
METER 8	c	с	C.	С	0	C	C	(С	с	С	С	C	С	C	С	С	С	С	С	C	С	C	С	C	с	C	C	C	Ċ.
	νι	<u>ر ا</u>	λ-	- 5	z –	ち	動	作	*	t	る	Ŧ	+	>:	えノ	v3	۶ì	巽扎	R						_					
				ſ					Č	-	Ű	1	•				- ~		•				(ЭК			+ τ)	ンセノ	L	

5.6 基準レベル設定

基準信号による OVU 指針調整を行います。 TabVU は固定リファレンス値をもっていません。 任意のレベルをリファレンスとすることができま す。

- 基準信号を入力した状態で実行ボタンを押 すか、直接数値を入力します。
- 設定を行うチャンネルにチェックを入れ、OK ボタンを押します。

基準レベル設定		×
☞ Meter 1	-20.00 dBFS	実行
💌 Meter 2	-20.00 dBFS	
💌 Meter 3	-20.00 dBFS	
🔽 Meter 4	-20.00 dBFS	
💌 Meter 5	-20.00 dBFS	
💌 Meter 6	-20.00 dBFS	
🔽 Meter 7	-20.00 dBFS	
🔽 Meter 8	-20.00 dBFS	ОК
全てOn/Off		キャンセル



6 アンインストール

Windows 設定、またはコントロールパネルからアンインストールができます。

 アンインストールした場合でも他の PC へのインストールはできませ

 注意
 ん。お手数ですが、USB メディア交換サービスをご利用ください。

7 TabVU ウェブサイト

製品のアップデート情報などをお知らせします。また、PC 買替え時の再インストー ルができる USB メディア交換サービスも利用ができます。



<お問合せ窓口>

ヤマキ電気株式会社 yamaki-ec.co.jp
 本社営業部 03-3492-4141 <u>sales@yamaki-ec.co.jp</u>
 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目7-22

Version 1.01(180901)